

<iアプリ基本パッケージ内に追加されているオプションAPI・拡張API>

		2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.CalledByDTVEvent	概要	種別	トラステッド	N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01				
全メソッド・フィールド	iアプリがDTVから呼び出されたことを表すStarアプリケーションイベントクラス	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

		2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.FelicaAdhocEvent	概要	種別	トラステッド	N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01				
全メソッド・フィールド	FeliCaアドホック通信のサーバ側iアプリが、クライアント側iアプリからの接続要求を受けたことを表すStarアプリケーションイベントクラス	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	

			2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.StarApplication	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01					
LAUNCHED_AS_MAP_PLATFORM_DIRECTLY	地図プラットフォームとしてのiアプリの起動	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	△			
LAUNCHED_BY_BLUETOOTH_REMOTE_DEVICE	Bluetooth外部機器からのiアプリの起動	オプション	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△			
LAUNCHED_FROM_BML	BMLブラウザ（DTVデータ放送ブラウザ）からのiアプリの起動	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△			
LAUNCHED_FROM_CONTENTS_PACKAGE	コンテンツパッケージからのiアプリの起動	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△			
LAUNCHED_FROM_DTV	DTV（番組表メニュー）からのiアプリの起動	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△			
LAUNCHED_FROM_IMAGE	データBOXに保存されている画像からのiアプリの起動	オプション	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△			
LAUNCHED_FROM_FELICA_ADHOC	FeliCaアドホック通信のサーバ側iアプリの、クライアント側iアプリから接続要求を受けての起動	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●		
LAUNCHED_FROM_LOCATION_IMAGE	位置情報の埋め込まれたマイピクチャ保存画像からのiアプリの起動	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△			
LAUNCHED_FROM_LOCATION_INFO	ネイティブのGPS機能の測定結果からのiアプリの起動	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●			
LAUNCHED_FROM_MENU_FOR_DELETION	ICアプリ削除のためのiアプリの起動	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●			
LAUNCHED_FROM_PHONEBOOK	電話帳に保存された位置情報からのiアプリの起動	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●			
LAUNCHED_FROM_SCHEDULER	スケジュールからのiアプリの起動	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●		
LAUNCHED_FROM_SELECTED_WORDS	ネイティブiアプリ上の、ユーザーが任意に選択した文字列からのiアプリの起動	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
LAUNCHED_FROM_TORUCA	トルカからのiアプリの起動	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△			

				2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.StarApplicationManager	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu				
addRemoteLauncher(RemoteDevice)	指定されたBluetooth外部機器を起動可能外部機器リストに追加する。	オプション	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△			
clearMoved()	このiアプリが携帯電話外部から移されたことを示すフラグをfalseに設定する。	オプション	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	△			
getRemoteLauncherList()	起動可能外部機器リストの内、このiアプリから登録したすべての外部機器のBluetoothアドレスを取得する。	オプション	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△			
isMoved()	このiアプリが携帯電話外部から移されたかどうかを調べる。	オプション	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	△			
isMovedFromOtherTerminal()	このiアプリの移動で、移動元の携帯電話と移動先の携帯電話が別の機体であるかどうかを調べる。	オプション	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	△			
removeRemoteLauncher(RemoteDevice)	指定されたBluetooth外部機器を起動可能外部機器リストから削除する。	オプション	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△			
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・ 1回限りの起動指定	このアプリケーションの自動起動時刻を、1回限りの起動指定で設定する。	基本	●	Star-1.0 基本API																		△					
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・ 毎日の起動指定	このアプリケーションの自動起動時刻を、毎日の起動指定で設定する。	基本	●	Star-1.0 基本API																		△					
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・ 毎週の起動指定	このアプリケーションの自動起動時刻を、毎週の起動指定で設定する。	基本	●	Star-1.0 基本API																		△					
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・ 毎月の起動指定	このアプリケーションの自動起動時刻を、毎月の起動指定で設定する。	オプション	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△				
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・ 毎年の起動指定	このアプリケーションの自動起動時刻を、毎年の起動指定で設定する。	オプション	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△				
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・ 毎週の起動指定での期間の集合のサポート	毎週の起動指定において、期間の集合を設定する。	オプション	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△				
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・ 毎月の起動指定での期間の集合のサポート	毎月の起動指定において、期間の集合を設定する。	オプション	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△				
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・ 毎年の起動指定での期間の集合のサポート	毎年の起動指定において、期間の集合を設定する。	オプション	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△				

		2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報		
com.docomostar.StarEventObject	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01						
STAR_AVPLAYER_NOTIFIED	iアプリが音楽プレイヤーからイベントを受信したことを表す Starアプリケーションイベントタイプ	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
STAR_BLUETOOTH_CONNECT_REQUEST_RECEIVED	Bluetooth 外部機器から接続要求を受信したことを表すStarア プリケーションイベントタイプ	オプション	●	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●		●	
STAR_BLUETOOTH_OPERATION_RECEIVED	Bluetooth 接続された外部機器からのオペレーションを受信し たことを表すStarアプリケーションイベントタイプ	オプション	×	●	×	×	×	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●		●	
STAR_CALLED_BY_DTV	iアプリがDTVから呼び出されたことを表すStarアプリケーショ ンイベントタイプ	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
STAR_FELICA_ADHOC_REQUEST_RECEIVED	FeliCaアドホック通信のサーバ側iアプリが、クライアント側iア プリからの接続要求を受けたことを表すStarアプリケーション イベントタイプ	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●		●
STAR_FELICA_PUSHED	iアプリが外部 R/W から Push 通知を受信したことを表すイベ ントタイプ	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●		●
STAR_STATECHANGE_CLAM_CLOSE	折りたたみ型携帯電話の機体が閉じられたことを表すイベント タイプ	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
STAR_STATECHANGE_CLAM_OPEN	折りたたみ型携帯電話の機体が開かれたことを表すイベント タイプ	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
STAR_WALKING_NAVIGATION_STOPPED	歩行検知計測が停止したことを表すStarアプリケーションイベ ントタイプ	オプション	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●		●

		2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.BTStateListener	概要	種別	トラステッド	N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01				
全メソッド・フィールド	Bluetoothの接続状態の変化に関するイベントのリスナインタフェース	オプション	●	●	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	●	●	△		備考・同一メーカー過去機種との非互換情報

				2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.Bluetooth	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu					
全メソッド・フィールド(下記機能を除く)	携帯電話上のBluetoothデバイスを表すクラス	オプション	●	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	△				
getDiscoveredRemoteDevice(DeviceDiscoveryResult)	探索した外部機器の情報に対応するRemoteDeviceオブジェクトを取得する	オプション	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	△				
getDiscoveredRemoteDeviceList()	登録機器リストに保持されている外部機器のリストを取得する	オプション	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△				
getMaxConnection(int)	指定されたプロファイルの同時接続可能数を取得する	オプション	●	●	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	△				
searchDevice()	Bluetooth外部機器を探索する	オプション	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△				
startPairing(DeviceDiscoveryResult)	外部機器と接続する	オプション	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△				
Bluetooth帯域外の通信路を用いた接続	通信路として FeliCa の DataExchange 機能を利用した、Bluetoothの接続	オプション	●	●	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△				

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期			2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.Camera				N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
ATTR_CONTINUOUS_SHOT_OFF	連写モードのオフ操作	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ATTR_CONTINUOUS_SHOT_ON	連写モードのオン操作	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ATTR_QUALITY_HIGH	最も高い画質を表す、画質の属性値	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×
ATTR_QUALITY_LOW	最も低い画質を表す、画質の属性値	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×
ATTR_QUALITY_STANDARD	標準的な画質を表す、画質の属性値(デフォルトの画質)	基本	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ATTR_VOLUME_MAX	最大音量を表す、動画撮影音量の属性値	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△
ATTR_VOLUME_MIN	最小音量を表す、動画撮影音量の属性値	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△
DEV_CONTINUOUS_SHOT	連写モードを表す属性	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DEV_QUALITY	画質を表す属性	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×
DEV_SOUND	動画撮影音量を表す属性	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△
FOCUS_AUTO_MODE	オートフォーカスモードを表すフォーカス種別	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△
FOCUS_CONTINUOUS_AUTO_MODE	コンティニュアスオートフォーカスモードを表すフォーカス種別	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△
FOCUS_HARDWARE_SWITCH	フォーカス切り替えがハードウェアによる機構であることを表すフォーカス種別	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△
FOCUS_MACRO_MODE	接写モードを表すフォーカス種別	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△
FOCUS_NORMAL_MODE	通常モードを表すフォーカス種別	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△
setFocusMode(int)	フォーカス種別を設定する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△
takeMovie()	カメラを起動して、動画を撮影する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期			2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.CodeReader				N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
CODE_128	CODE-128コードであることを表す、コード種別の値	基本	×																					△
CODE_128_AIM	CODE-128コード(AIM Inc.用)であることを表す、コード種別の値	基本	×																					△
CODE_128_GENERIC	CODE-128コード(その他)であることを表す、コード種別の値	基本	×																					△
CODE_128_GSI	CODE-128コード(GSI-128)であることを表す、コード種別の値	基本	×																					△
CODE_39	CODE-39コードであることを表す、コード種別の値	オプション	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	△
CODE_AUTO	自動でコード種別の識別を行うことを表す、コード種別の値	基本	×																					△
CODE_JAN13	JAN13規格のコードであることを表す、コード種別の値	基本	×																					△
CODE_JAN8	JAN8規格のコードであることを表す、コード種別の値	基本	×																					△
CODE_NW7	NW-7コードであることを表す、コード種別の値	オプション	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	△
CODE_QR	QRにより文字認識を行うことを表す、コード種別の値	オプション	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	△
CODE_QR	QRコードを表す、コード種別の値	基本	×																					△
CODE_UNKNOWN	コード種別が不明であることを表す、コード種別の値	基本	×																					●
CODE_UNSUPPORTED	サポートされていないコードであることを表す、コード種別の値	基本	×																					●
setFocusMode(int)	フォーカス種別を設定する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期			2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.DeviceDiscoveryResult				N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
全メソッド・フィールド	Bluetooth機能における、機器探索(Device Discovery処理)によって得られる外部機器の情報を表すクラス	オプション	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期			2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.RawImageCapture				N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
全メソッド・フィールド(下記機能を除く)	カメラからのRAW画像取得機能を提供するクラス	基本	●																					△
getRawImageAngleSize(int, int)	指定したRAW画像のサイズに対する画角を取得する。	基本	●																					△

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期			2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.RemoteDevice				N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
全メソッド・フィールド(下記機能を除く)	Bluetooth機能における、対向機器(アプリと対向する側の機器)を表すクラス	オプション	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	●	●	△
getDeviceDiscoveryResult()	Device Discovery 処理で得られたこの外部機器の情報を取得する。	オプション	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期			2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.SpeechRecognizer				N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
com.docomostar.deviceパッケージ中、音声認識機能に関する全クラス、インタフェースのメソッド・フィールド	音声認識機能	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期			2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.StorageDevice				N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
全メソッド・フィールド	外部メモリ機能における、ストレージデバイスを表現するクラス	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期			2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.TouchDevice				N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
全メソッド・フィールド	タッチパネルデバイス機能	オプション	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期			2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.felicaパッケージ				N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
com.docomostar.device.felicaパッケージの全クラス・メソッド・フィールドのうち、Felicaアドホック通信機能以外のもの(外部R/Wからのアプリ起動を含む)	Felicaチップ機能	オプション	※	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●
com.docomostar.device.felicaパッケージの全クラス・メソッド・フィールドのうち、Felicaアドホック通信機能に属するもの	Felicaアドホック通信機能	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.gesturereader		概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	F01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu		
com.docomostar.device.gesturereaderパッケージの全クラス・メソッド・フィールド		動作認識機能	オプション	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期			2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.location.AccelerationData				N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.location.AccelerationSensor	概要	種別	トラステッド	N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	F01	F07	SH07	N01	F01	P-01				
AccelerationSensorクラスの全メソッド・フィールドのうち、イベント検知機能以外のもの	加速度センサ機能全般 ※加速度センサ機能で取得可能なデータ項目については、AccelerationDataの項を参照してください。	オプション	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	● 「アプリから複数の加速度センサデバイスを制御できない機種(左記が×の機種)では、このメソッドの引数に0以外を指定することはできません。」
getAccelerationSensor(int)	デバイスIDを指定して加速度センサを取得する	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●		
isAccessible()	加速度センサにアクセスできるかどうか判定する	オプション	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	
AccelerationSensorクラスの全メソッド・フィールドのうち、イベント検知機能に属するもの	加速度センサのイベント検知機能	オプション	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	
AccelerationSensorクラスの全メソッド・フィールドのうち、メインスクリーンの向きの変化のイベントに関するもの	加速度センサによる、メインスクリーンの向きの変化のイベント検知	オプション	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	
AccelerationSensorクラスの全メソッド・フィールドのうち、ダブルタップイベントに関するもの	加速度センサによる、ダブルタップイベント検知	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	
AccelerationSensorクラスの全メソッド・フィールドのうち、加速度センサへのアクセス可否イベントに関するもの	加速度センサによる、加速度センサのアクセス可否の変化のイベント検知	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	

				2011年度 下期								2012年度 下期				2013年度 下期		2014年度 上期		2014年度 下期		2015年度 下期			Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報	
com.docomostar.device.location.Compass	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01					
全メソッド・フィールド	電子コンパス機能	オプション	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				
com.docomostar.device.location.Degree		概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報	
全メソッド・フィールド		位置情報APIにおいて角度を表現するクラス	オプション	※	●	●	●	●	●	●	●	x	●	x	●	x	x	x	x	●	x	x	x	x	●	※このAPIはトラステッド機能、非トラステッド機能の両方で使用されます。

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.location.GyroData	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01				
全メソッド・フィールド	ジャイロセンサの測定データ	オプション	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期								
com.docomostar.device.location.GyroSensor				概要		種別		トラステッド		N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド(下記機能を除く)				角速度センサ機能全般		オプション		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
startメソッドにおける、continue引数(true)のサポート				周期計測中にアプリが中断、再開した際に、周期計測を自動的に再開する。		オプション		x		x	x	x	●	●	x	●	x	x	x	●	x	x	x	●	●	x	x	x	●	

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				
com.docomostar.device.location.Location		概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報	
全メソッド・フィールド		位置情報APIにおいて、測定結果などで位置を表現するクラス	オプション	※	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	※このAPIはトラステッド機能、非トラステッド機能の両方で使用されます。

				2011年度 下期								2012年度 下期				2013年度 下期		2014年度 上期		2014年度 下期		2015年度 下期			Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報				
com.docomostar.device.location.LocationException				概要		種別		トラステッド		N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07		N01	P01	P-01	
全メソッド・フィールド				測位に失敗したことを表す例外クラス		オプション		●		●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●

				2011年度 下期								2012年度 下期				2013年度 下期		2014年度 上期		2014年度 下期		2015年度 下期			備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.location.LocationProvider	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu		
CAPABILITY_TRACKING_MODE	トラッキング測位(定期的な測位)が可能であることを表す測位能力定数	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●
DATUM_TOKYO	東京測地系を表す測地系定数	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●
DATUM_WGS84	WGS84測地系を表す測地系定数	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●
METHOD_STANDALONE	自律測位(基地局からのアシストデータを使用しない測位)を表す測位方式	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	●
METHOD_STANDARD	標準測位(GPSと基地局からのアシストデータを併用する測位)を表す測位方式	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	●
MODE_QUALITY_PRIORITY	品質重視モードを表す測位モード	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	●
MODE_STANDARD	標準モードを表す測位モード	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	●
UNIT_DEGREE	DEGREE単位を表す単位系定数	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
UNIT_DMS	DMS単位(精度1/100秒)を表す単位系定数	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
UNIT_DMS_2	DMS単位(精度1/1000秒)を表す単位系定数	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
getAvailableLocationMethod()	この機種でサポートされている測位方式を取得する。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
getAvailableLocationMethod(int)	この機種でサポートされている測位方式のうち、指定された能力を持つものを取得する。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
getAvailableMeasurementMode()	この機種で設定可能な測位モードを取得する。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
getLocation()	デフォルトのタイムアウト時間で測位を行う。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
getLocation(int)	タイムアウト時間を指定して測位を行う。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
getLocation() ... 高度のサポート	測位における、高度のサポート	オプション	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
getLocation(int, int)	ローミングアウト時に、都市情報を指定して測位を行う。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
getLocationProvider()	ロケーションプロバイダオブジェクトを取得する。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
getLocationProvider(int)	指定された測位方式で測位するためのロケーションプロバイダオブジェクトを取得する。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	●
getMeasurementMode()	現在設定されている測位モードを取得する。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
getMinimalInterval()	トラッキング測位をサポートする機種における、指定可能な測位間隔の最小値を取得する。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
interrupt()	実行中の測位を中断させる。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●
setMeasurementMode(int)	測位モードを設定する。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	●
setTrackingListener(TrackingListener, int, int)	トラッキング測位のためのリスナーオブジェクトを設定する。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	●
setTrackingListener(TrackingListener, int, int, int)	ローミングアウト時に、トラッキング測位を行うためのリスナーオブジェクトを都市情報とともに設定する。	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.location.WalkingNavigation	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01				
全メソッド・フィールド	歩行方位取得機能	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.device.location.WalkingNavigationData	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01				
全メソッド・フィールド	歩行方位取得機能の測定データ	オプション	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

				2011年度 下期				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.io.FelicaServerObexConnection	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	FeliCaアドホック通信でのOBEX通信において、サーバー側のコネクションオブジェクトに対応するコネクションクラス	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.io.FileDataInput	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	外部メモリ機能において、ファイル入力機能を定義するクラス	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.io.FileDataOutput	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	外部メモリ機能において、ファイル出力機能を定義するクラス	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.io.FileEntity	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	外部メモリ機能において、ファイル実体を定義するクラス	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.io.HDPConnection	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	Bluetooth機能において、Health Device Profile(HDP)による通信を行う際に使用するコネクションインタフェース(BTConnectionのサブインタフェース)	オプション	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.io.IrClientObexConnection	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
connect(int)	IrSimpleサポート機種において、通信モードを指定して接続を確立する。	オプション	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	
getCommMode()	IrSimpleサポート機種における、接続確立後の通信モードを取得する。	オプション	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.io.IrServerObexConnection	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
getCommMode()	IrSimpleサポート機種において、接続確立後の通信モードを取得する。	オプション	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.io.MCAPDataEndPoint	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	Bluetooth HDPIによる通信での、外部機器のMDEP(MCAP Data End Point)を表すクラス	オプション	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.io.ObexConnection	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
COMM_MODE_IRDA	IrSimpleサポート機種における、IrDA 通信を表す通信モード	オプション	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	
COMM_MODE_IRSIMPLE_INTERACTIVE	IrSimpleサポート機種における、IrSimple双方向通信を表す通信モード	オプション	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	
COMM_MODE_IRSIMPLE_UNILATERALLY	IrSimpleサポート機種における、IrSimple片方向通信を表す通信モード	オプション	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.io.RandomAccessible	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	外部メモリ機能において、ファイルのランダムアクセス機能を定義するインタフェース	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.io.SPPConnection	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	Bluetooth機能において、Serial Port Profile(SPP)による通信を行う際に使用するコネクションインタフェース(BTConnectionのサブインタフェース)	オプション	●	●	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	●	●	△	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.media.AvatarData	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
MediaManagerクラスによる、AvatarDataインタフェース実装オブジェクトの取得	キャラ電データをアプリからネイティブ保存領域に保存するために使用する。	オプション	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	●	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.media.ExifData	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
ExifDataクラスのメソッド・フィールドのうち、toLocation()メソッドとupdate()メソッドを継いだもの	Exif属性を表すクラス。現在のプロファイルでは、サポートされるタググループは00th IFD、GPS、Info、Tagのみです。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ExifDataクラスのメソッド・フィールドのうち、toLocation()メソッドとupdate()メソッド	Exif情報からのLocationオブジェクトの生成、およびLocationオブジェクト内の位置情報のExif情報への反映	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.media.MediaImage	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
getExifData()	メディアイメージに関連付けられているExif情報を取得する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
setExifData(ExifData)	メディアイメージに、引数に指定したExif情報を関連付ける。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.media.MediaManager	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
getAvatarData() ・・・全てのgetAvatarData()メソッド	アバターデータ(キャラ電)オブジェクトを取得する。	オプション	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	●	
getImage() ・・・Flashコンテンツのメディアイメージの取得	Flashコンテンツからメディアイメージオブジェクトを取得する。	オプション	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.media.MediaResource	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
setProperty(String, String) ・・・X-Dcm-Moveキーの利用	該当メディアデータがデータBOXに保存され、その後ユーザー操作で外部メモリカードに移動された場合に、移動時とは異なる機種(ただし移動時と同じUIMカードが挿入されている必要があります)でもそのコンテンツを使用可能とすることが制御する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	F系機種では、本機能の対象コンテンツのうち外部メモリカードに移動可能なものはモーションデータのみのです。またSH系機種では、本機能の対象コンテンツのうちキャラ電データは外部メモリカードに移動することはできません。
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.media.MediaSound	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
AUDIO_3D_RESOURCES	3Dサウンドの制御に必要なリソース数を表すプロパティのキー	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.media.avcontent パッケージ	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.media.avcontent パッケージの全クラス・メソッド・フィールドのうち、MP3・SD-Audio・WindowsMediaAudioの再生サポート以外のもの	音楽プレイヤー機能	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	
MPEG Audio Layer-3(MP3)の再生サポート	音楽プレイヤー機能でのMPEG Audio Layer-3(MP3)の再生	オプション	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	△	
SD-Audioの再生サポート	音楽プレイヤー機能でのSD-Audioの再生	オプション	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	△	
WindowsMediaAudioの再生サポート	音楽プレイヤー機能でのWindowsMediaAudioの再生	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	
				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.security.CipherException	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	暗号化機能に関する例外が発生した際にスローされる例外クラス	オプション	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	●	

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期	2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期								
com.docomostar.system.Schedule	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報		
addEntry(ScheduleParam) ・・・ 毎週のスケジュール登録での期間の集合のサポート	毎週のスケジュール登録において、期間の集合を設定する。	基本	×	Star-1.0 基本API																						△	
addEntry(ScheduleParam) ・・・ 毎月のスケジュール登録での期間の集合のサポート	毎月のスケジュール登録において、期間の集合を設定する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			△		
addEntry(ScheduleParam) ・・・ 毎年のスケジュール登録での期間の集合のサポート	毎年のスケジュール登録において、期間の集合を設定する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			△		
getLocation()	Scheduleオブジェクトに設定されている位置情報を取得する。	オプション	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			△		

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期					
com.docomostar.system.ScheduleParam				概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
getLocation()		ScheduleParamオブジェクトに設定されている位置情報を取得する。			オプション	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	△	
setLocation(Location)		ScheduleParamオブジェクトに位置情報を設定する。			オプション	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	△	

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期	2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期					
com.docomostar.system.Toruca	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	トルカを表現するクラス	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
setProperty(String, String)	該当トルカがユーザー操作で外部メモリカードに移動された場合に、移動時とは異なる機種(ただし移動時と同じUIMカードが挿入されている必要があります)でもそのトルカのデータを使用可能とすることが制御する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	F系機種、SH系機種では、トルカを外部メモリカードに移動する機能はサポートされていません。
・・・ X-Dcm-Moveキーの利用																								

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期						
com.docomostar.system.TorucaStore		概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報		
全メソッド・フィールド		携帯電話ネイティブのトルカ管理機能にアクセスするためのクラス	オプション	x	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期	2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.ui.Audio3D	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	3Dサウンド制御を行うためのコントローラ	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●	

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期	2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期						
com.docomostar.ui.AudioPresenter	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
getAudioTrackPresenter()	動画のオーディオトラック再生オブジェクトを取得する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期						
com.docomostar.ui.AudioTrackPresenter				概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報	
全メソッド・フィールド				1モーションのオーディオトラックを再生するためのオーディオブ レゼンタ	オプション	x	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	

				2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期	2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期				
com.docomostar.ui.Canvas	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報	
HANGUL	韓国語(ハングル文字)を表す、IME起動における初期入力	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
PORTUGUESE	ポルトガル語を表す、IME起動における初期入力モード	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
SIMPLIFIED HANZI	中国語(簡体字)を表す、IME起動における初期入力モード	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
TRADITIONAL HANZI	中国語(繁体字)を表す、IME起動における初期入力モード	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
getKeypadState(int)	オプションキーグループに属するキーのキーボード状態の取得	オプション	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● オプションキーグループをサポートしていない機種(左記が×の機種)では、追加キーグループを指定しても常に0を返します。	
imeOn(String, int, int, int)	Canvasにおいて、入力可能な文字数を制限してIMEを起動する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
onTouchEvent(TouchEventObject)	タッチパネル上の操作が行われたときに呼ばれる。	オプション	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期	2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期							
com.docomostar.ui.Display	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報		
KEY_CLEAR	クリアキー	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
KEY_GPS	GPSキー	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
KEY_MAIL	メールキー	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
KEY_MEMO	メモキー	オプション	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×		●	
KEY_PAGE_DOWN	ページダウンキー	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		△		
KEY_PAGE_UP	ページアップキー	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		△		
KEY_ROLL_LEFT	左ロールキー	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
KEY_ROLL_RIGHT	右ロールキー	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
KEY_SUB1	背面キー-1	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
KEY_SUB2	背面キー-2	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
KEY_SUB3	背面キー-3	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
KEY_VOICE	ボイスキー	オプション	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×		●	
POINTER_MOVED_EVENT	ポインティングデバイスの操作開始イベント	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
TOUCH_MOVEDEND_EVENT	タッチパネルデバイスのタッチ操作終了イベント	オプション	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
TOUCH_MOVEDSTART_EVENT	タッチパネルデバイスのタッチ操作開始イベント	オプション	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
TOUCH_PINCHCLOSE_EVENT	タッチパネルデバイスの2本指をつまむ操作開始イベント	オプション	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
TOUCH_PINCHOPEN_EVENT	タッチパネルデバイスの2本指を広げる操作開始イベント	オプション	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
TOUCH_PRESSED_EVENT	タッチパネルデバイスのタッチ操作イベント	オプション	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		
TOUCH_RELEASED_EVENT	タッチパネルデバイスのリリース操作イベント	オプション	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		●		

				2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期	2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期					
com.docomostar.ui.Font	概要	種別	トラस्टッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報		
FACE_MONOSPACE	モノスペースフォント	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×の場合、FACE_SYSTEMで代替されます。
FACE_PROPORTIONAL	プロポーションナルフォント	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×の場合、FACE_SYSTEMで代替されます。
FACE_SYSTEM	システムフォント(デフォルトのフェイス)	基本	×	Star-1.0 基本API																			●			
STYLE_BOLD	ボールドスタイル	オプション	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	×の場合、STYLE_PLAINで代替されます。
STYLE_BOLDITALIC	ボールドイタリックスタイル	オプション	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	×の場合、STYLE_PLAINで代替されます。
STYLE_ITALIC	イタリックスタイル	オプション	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	×の場合、STYLE_PLAINで代替されます。
STYLE_PLAIN	プレーンスタイル(デフォルトのスタイル)	基本	×	Star-1.0 基本API																			●			

				2011年度下期							2012年度下期				2013年度下期	2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期							
com.docomostar.ui.Frame	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
setSoftLabelVisible(boolean)	i アプリの全画面表示をサポートする機種において、ソフトキーレベルの表示、非表示を設定する（現在のプロファイルでは、本メソッドを使用可能なフレームクラスはCanvasとFlashPlayerPaneのみです）。	オプション	x	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期	2014年度上期	2014年度下期	2015年度下期
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	----------	--	--	--	----------	----------	----------	----------

＜オプションパッケージに新設されたオプションAPI・拡張API＞

[illegible]

			2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				
com.docomostar.opT.device.CameraPulsemeter	概要	種別	トラスステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報	
全ソラド・全フィールド	カメラデバイスを用いた脈拍計機能にアクセスするクラス	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△		

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期							
com.docomstar.opt.device.CodeReader2	概要	種別	トラストデッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	F01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報					
static int CODE_FP	FPコード(ファインビクチャコード)を表す、コード認識機能のコード種別定数	オプション	x	x	x	x	●	●	●	x	x	x	x	●	x	x	x	●	x	x	x	x			△				

[illegible]

					2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期				2014年度下期				2015年度下期				
com.docomostar.opt.device.GyroData					概要		種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報		
getAngularVelocityX()		ジャイロセンサの測定データからX軸周りの角速度値を取得する		オプション	x	x	x	x	x	●	●	●	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	●	x	x	x	x	●			
getAngularVelocityY()		ジャイロセンサの測定データからY軸周りの角速度値を取得する		オプション	x	x	x	x	●	●	x	●	x	x	x	●	x	x	●	x	x	x	●	x	x	x	x	●			
getAngularVelocityZ()		ジャイロセンサの測定データからZ軸周りの角速度値を取得する		オプション	x	x	x	x	●	●	x	●	x	x	x	●	x	x	●	x	x	x	●	x	x	x	x	●			

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期									
com.docomostar.opt.device.GyroSensor				概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報	
全メソッド/フィールド		角速度センサ機能全般 ※角速度センサ機能で取得可能なデータ項目については、GyroDataの項を参照してください。		オプション	×		×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	
start()メソッドにおける、continue引数(true)のサポート		周期計測中にアプリが中断、再開した際に、周期計測を自動的に再開する。		オプション	×		×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			
com.docomostar.opt.device.IrReceiver	概要	種別	トラストッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	F01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報	
全メソッド・フィールド	携帯電話ネイティブの赤外線受信機能にアクセスするためのクラス	オプション	x	x	x	x	●	●	●	x	x	x	x	●	x	x	x	●	x	x	x	x		●	

[illegible]

				2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			
com.docomostar.opt.device.MediaPlayer		概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	S03	S05	N01	P01	F01	S03	N01	P01	F07	S07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報	
全メソッド・フィールド		携帯電話ネイティブのメディアプレーヤーで外部メモリに格納されているモーションファイルを再生するためのクラス	オプション	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Δ		

[illegible]

			2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			
com.docomostar.opt.device.PedometerData	概要	種別	トラステッド	N02	N03	F02	F04	F06	S03	S05	N01	P01	F01	S03	N01	P01	F07	S07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報	
全マシンのフィールド	歩数計機能の利用において、歩数データを裏すクラス	オプション	x	●	x	●	x	●	x	●	x	●	x	●	x	x	●	x	●	x	x	●	●	

				2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期					
com.docomostar.opt.device.PhysicalActivityData		概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報				
全メソッド・フィールド(FILTER_AEROBICSを除く)		身体活動量計機能の利用において、身体活動量データを表すクラス	オプション	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	●	×	×		△			
FILTER_AEROBICS		有酸素運動によって生じたエクササイズであることを表す、エクササイズ抽出条件	オプション	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	●	×	×		△			

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期					
com.docomestar.opt.device.PhysicalActivityMonitor	概要	種別	トラストゲド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	携帯電話ネイティブの身体活動量計にアクセスするためのクラス	オプション	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	×	●	×	×	●	

[illegible]

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期					
com.docomostar.opt.device.ThermoHygroSensor	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	F01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報			
全マッド・フィールド(湿度の取得を除く)	湿度度センサー機能	オプション	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
湿度の計測のサポート	湿度度センサー機能による湿度の計測	オプション	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

			2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期					
com.docomostar.op.t.device.location.Compass2	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全プラットフォーム	電子コンパス機能のイベント通知機能を提供するクラス	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			
com.docomestar.opt.device.location.Compass2EventListener	概要	種別	トラスト設定	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報	
全メソッド・フィールド	電子コンパス機能のイベント検知機能で使用するイベントリスナ	オプション	x	x	x	x	●	●	x	●	x	x	x	●	x	x	x	●	x	x	x	x	x	△	

[illegible][illegible]

			2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期			
com.docomostar.opt.system.AttachmentData	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報		
全マゾッド・フィールド	メールの添付データを表すクラス	オプション	●	●	●	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	●	x	x	x	●	x	x	●			

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.opt.system.AttachmentDataException	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu			
全メソッド・フィールド	添付付きメール送信機能の実行時例外を例外クラス	オプション	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●		

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.opt.system.BodyProfiles	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu			
DEV HEIGHT MAX	身体情報で、設定可能な身長を最大値を表す属性値	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●		
DEV HEIGHT MIN	身体情報で、設定可能な身長を最小値を表す属性値	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●		
DEV HEIGHT_RESOLUTION	身体情報で、設定可能な身長の分解能を表す属性値	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●		
DEV HEIGHT MAX	身体情報で、設定可能な体重の最大値を表す属性値	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●		
DEV HEIGHT_MIN	身体情報で、設定可能な体重の最小値を表す属性値	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●		
DEV WEIGHT_RESOLUTION	身体情報で、設定可能な体重の分解能を表す属性値	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●		
getAttribute(int)	身体情報の設定に関する属性値を取得する	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●		
getBodyHeight()	身体情報の項目の一つである身長を取得する	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●		
getBodyWeight()	身体情報の項目の一つである体重を取得する	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●		
setBodyHeight(int)	身体情報の項目の一つである身長を設定する	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●		
setBodyWeight(int)	身体情報の項目の一つである体重を設定する	オプション	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●		

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.opt.system.MailAgent2	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu			
全メソッド・フィールド	携帯電話のネイティブのメール機能にアクセスするクラス	オプション	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△		

				2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期				備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.opt.system.PhoneSystem2	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu			
ATTR.DISPLAY.STYLE.HORIZONTAL_LEFT	ディスプレイのスタイルで、ディスプレイを左側に90度回転させた状態を表す属性値	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△			
ATTR.DISPLAY.STYLE.HORIZONTAL_RIGHT	ディスプレイのスタイルで、ディスプレイを右側に90度回転させた状態を表す属性値	オプション	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△			
ATTR.DISPLAY.STYLE.REVERSE	ディスプレイのスタイルで、リバーススタイル(ディスプレイを表にして折りたたまれた状態)を表す属性値	オプション	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△			
ATTR.DISPLAY.STYLE.VERTICAL	ディスプレイのスタイルで、縦型状態を表す属性値	オプション	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	×	●			
ATTR.KEY_ASSIGN.DEFAULT	キーのアサイン方法で、デフォルトのキーアサインを表す属性	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△			
ATTR.KEY_ASSIGN.DEPEND_ON.DISPLAY.STYLE	キーのアサイン方法で、ディスプレイのスタイルに連動してキー配置が切り替わるキーアサインを表す属性値	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△			
DEV.ALLOCATABLE.JAVA.MEMORY	Javaヒープ上で確保可能な連続空きメモリのサイズを表す属性	オプション	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●参照のみ可能なリソースです。		
DEV.DISPLAY.STYLE	ディスプレイのスタイルを表す属性	オプション	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	×	●参照のみ可能なリソースです。			
DEV.KEY_ASSIGN	キーのアサイン方法を表す属性	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●			

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期					備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.opt.system.ThermoHygrometer	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
全メソッド・フィールド(湿度の取得を除く)	携帯電話ネイティブの温湿度計にアクセスするためのクラス	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	
湿度の計測のサポート	携帯電話ネイティブ温湿度計からの湿度の計測	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期					備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.opt.system.formanalyzer.BodyTrunkRotat	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
BodyTrunkRotationクラスの基本データ項目	フォーム分析機能の利用における、体幹回転に関するデータを表すクラス	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	機種によっては基本データ項目の全ての項目をサポートしない場合があります。また取得可能なデータ項目が診断モードにより異なる場合があります。これら各項目の詳細なサポート状況はgetAvailableDataType()で調べることができます。
オプションデータのサポート	体幹回転に関するオプションデータ	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期					備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.opt.system.formanalyzer.FormAnalyzer	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
MODE RUNNING	ランニングフォーム診断モード	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
MODE WALKING	ウォーキングフォーム診断モード	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期					備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.opt.system.formanalyzer.FormData	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
getBodyTrunkRotation()	体幹回転を求めるためのデータを取得する。	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	取得可能なデータは診断モードにより異なります (getAvailableDataType()で調べることができます)。
getFrontRearBalance()	前後バランスを求めるためのデータを取得する。	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
getLandingImpact()	着地衝撃を求めるためのデータを取得する。	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
getSideBalance()	左右バランスを求めるためのデータを取得する。	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
getUpdownBalance()	上下バランスを求めるためのデータを取得する。	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
getWalkingInfo()	歩行情報を求めるためのデータを取得する。	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
getOptionData()	オプションデータを取得する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期					備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.opt.system.formanalyzer.FrontRearBalan	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
FrontRearBalanceクラスの基本データ項目	フォーム分析機能の利用における、前後バランスに関するデータを表すクラス	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	機種によっては基本データ項目の全ての項目をサポートしない場合があります。また取得可能なデータ項目が診断モードにより異なる場合があります。これら各項目の詳細なサポート状況はgetAvailableDataType()で調べることができます。
オプションデータのサポート	前後バランスに関するオプションデータ	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	F系機種では、診断モードによらず、オプションデータとして以下の値が順に格納された配列を返します。 ・X軸周りの角速度値が最大となる位置の＋方向の最大値 [0.1 deg/sec]。 ・X軸周りの角速度値が最大となる位置の－方向の最小値 [0.1 deg/sec]。

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期					備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.opt.system.formanalyzer.LandingImpact	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
LandingImpactクラスの基本データ項目	フォーム分析機能の利用における、着地衝撃に関するデータを表すクラス	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	機種によっては基本データ項目の全ての項目をサポートしない場合があります。また取得可能なデータ項目が診断モードにより異なる場合があります。これら各項目の詳細なサポート状況はgetAvailableDataType()で調べることができます。
オプションデータのサポート	着地衝撃に関するオプションデータ	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	F系機種では、診断モードによらず、オプションデータとして以下の値が順に格納された配列を返します。 ・1歩における右足着地時の加速度X軸方向の衝撃度の平均値 [mG]。 ・1歩における左足着地時の加速度X軸方向の衝撃度の平均値 [mG]。 ・1歩における右足着地時の加速度Z軸方向の衝撃度の平均値 [mG]。 ・1歩における左足着地時の加速度Z軸方向の衝撃度の平均値 [mG]。

				2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期					備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.opt.system.formanalyzer.SideBalance	概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	
SideBalanceクラスの基本データ項目	フォーム分析機能の利用における、左右バランスに関するデータを表すクラス	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	機種によっては基本データ項目の全ての項目をサポートしない場合があります。また取得可能なデータ項目が診断モードにより異なる場合があります

						2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期						
com.docomostar.opt.system.formanalyzer.UpdownBalance				概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
UpdownBalanceクラスの基本データ項目				フォーム分析機能の利用における、上下バランスに関するデータを表すクラス	オプション	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	機種によっては基本データ項目の全ての項目をサポートしない場合があります。また取得可能なデータ項目が診断モードにより異なる場合があります。これら各項目の詳細なサポート状況はgetAvailableDataType()で調べることができます。
オプションデータのサポート				上下バランスに関するオプションデータ	オプション	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●		

						2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期													
com.docomostar.opt.system.formanalyzer.WalkingInfo						概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報				
WalkingInfoクラスの基本データ項目						フォーム分析機能の利用における、歩行情報に関するデータを表すクラス	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	機種によっては基本データ項目の全ての項目をサポートしない場合があります。また取得可能なデータ項目が診断モードにより異なる場合があります。これら各項目の詳細なサポート状況はgetAvailableDataType()で調べることができます。			
オプションデータのサポート						歩行情報に関するオプションデータ	オプション	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	F系機種では、オプションデータとして以下の値が順に格納された配列を返します。 <ランニングフォーム診断モード> ・右足一歩におけるY軸方向の加速度値が一である時間[msec]。 ・左足一歩におけるY軸方向の加速度値が一である時間[msec]。 <ウォーキングフォーム診断モード> 未サポート。				

						2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期													
com.docomostar.opt.Ui.Canvas2						概要	種別	トラステッド	N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	F01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報					
CANVAS_STYLE_HORIZONTAL_LEFT						横型キャンパス(座標系を左に90度回転)を示すキャンパススタイル	オプション	×	×	×	×	×	F04	F06	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●					
CANVAS_STYLE_HORIZONTAL_RIGHT						横型キャンパス(座標系を右に90度回転)を示すキャンパススタイル	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●					
CANVAS_STYLE_VERTICAL						縦型キャンパスを示すキャンパススタイル	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●					
Canvas2()						コンストラクタ。デフォルトのキャンパススタイルでキャンパスを生成する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●						
Canvas2(int)						コンストラクタ。キャンパススタイルを指定してキャンパスを生成する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●						

							2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期									
com.docomostar.opt.Ui.Display2							概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報	
DISPLAY_STYLE_CHANGED_EVENT							ディスプレイのスタイルが変化したことを示すイベントタイプ	オプション	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	
KEY_TYPED_EVENT							フルキーボードの利用において、キータイイベントが発生したことを示すイベントタイプ	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●		

				2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期									
com.docomostar.opt.ui.FullKeyboard				概要		種別		トラステッド		N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報			
全メソッド・フィールド				フルキーボード機能を使用するためのクラス		オプション		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			●	本クラスで定義されるキーのうち、実際に搭載されるキーは機種により異なります。	

				2011年度下期					2012年度下期					2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期														
com.docomostar.opt.ui.Graphics2				概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報						
CM NORMAL				ノーマルモードを示す座標指定モード	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CM ZOOM				256倍ズームモードを示す座標指定モード	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
OP ADD				加算を示すラスターオーバーレイ	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
OP REPL				置き換えを示すラスターオーバーレイ	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
OP SUB				減算を示すラスターオーバーレイ	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
drawImage(Image, AffineTrans)				AffineTransオブジェクトによりアフィン変換をかけて、イメージを描画する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
drawImage(Image, AffineTrans, int, int, int, int)				AffineTransオブジェクトによりアフィン変換をかけて、イメージの一部を描画する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
drawNthImage(MedialImage, int, int, int)				アニメーションGIFから生成されたメディアイメージの任意のフレームのイメージを描画する。	オプション	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
drawNumber(int, int, int, int)				数値を右詰で、digit桁分表示する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
getImage(int, int, int, int)				矩形領域のピクセルをイメージとして取得する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
getIntermediateColor(int, int, int)				指定された2つの色の中間色を取得する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
getSyncUnlockInterval()				表示デバイスの垂直同期の間隔を取得する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△					
setCoordinateMode(int)				描画時の座標指定モードを設定する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
setRenderMode(int, int, int)				レンダリング時の演算方法(ラスターオーバーレイ)を設定する。	オプション	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

						2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期								
com.docomostar.opt.Lui.PhoneResource						概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
INFORMATIONDISPLAY_DATA_TITLE						タイトルを表す、インフォメーションディスプレイ表示パターンの情報種別	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	
getInformationDisplayData(int, int)						インフォメーションディスプレイ表示パターンの情報を取得する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
setInformationDisplay(int, String, long, int, int[])						インフォメーションディスプレイ表示パターンを保存する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	

						2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期													
com.docomostar.opt.Ui.PointingDevice						概要	種別	トラステッド	N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報										
MAX_DIRECTION_X						ジョイスティックモードでのデバイス操作方向のX軸成分の最大値	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	SH系の機種は、iアプリの描画領域サイズ (DrawArea) が全面サイズの時のみポインティングデバイスを使用することができます。									
MAX_DIRECTION_Y						ジョイスティックモードでのデバイス操作方向のY軸成分の最大値	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●											
MIN_DIRECTION_X						ジョイスティックモードでのデバイス操作方向のX軸成分の最小値	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●											
MIN_DIRECTION_Y						ジョイスティックモードでのデバイス操作方向のY軸成分の最小値	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●											
MODE_JOYSTICK						ジョイスティックモードを表すポインティングデバイス動作モード	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△											
MODE_MOUSE						マウスモードを表す、ポインティングデバイス動作モード	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●											
getDirection(X)						ジョイスティックモードにおいて、デバイス操作方向のX軸成分を取得する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△												
getDirection(Y)						ジョイスティックモードにおいて、デバイス操作方向のY軸成分を取得する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△												
getDirection(Z)						ジョイスティックモードにおいて、デバイスの傾きを取得する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△												
getMaxDirection(Z)						ジョイスティックモードにおいて、デバイスの傾きの最大値を取得する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△												
getMode()						現在のポインティングデバイス動作モードを取得する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●												
getX()						ポインタの画面上でのX座標を返す。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●												
getY()						ポインタの画面上でのY座標を返す。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●												
isAvailable()						端末ネイティブの設定で、ポインティングデバイスが使用可能となっているかどうかを返す。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●													
isEnabled()						ポインティングデバイスからのイベントを受け取ることができる状態かどうかを返す。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●												
setEnabled(boolean)						ポインティングデバイスからのイベント通知を受けるか否かを設定する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●												
setMode(int)						ポインティングデバイスモードを設定する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●												
setPosition(int, int)						ポインタの画面上での表示位置を設定する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●												
setVisible(boolean)						ポインタを画面上に表示するかどうかを設定する。	オプション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●												

						2011年度下期					2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期							
com.docomostar.opt.ui.SpeechSynthesizer				概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド				ネイティブの音声合成機能にアクセスして、文字列データを音声出力する機能を提供するクラス	オプション	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	

							2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期								
com.docomostar.opt.ui.Synthesizer							概要		種別	トラステッド	N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報		
							全メソッド・フィールド		シンセサイザ機能を提供するクラス		オプション	x	●	●	●	x	x	x	●	●	●	●	●	●	x	●	●	●	●	●	x		

		2011年度下期										2012年度下期					2013年度下期			2014年度上期			2014年度下期			2015年度下期						
com.docomostar.opt.Ui.TouchDevice		概要	種別	トラステッド	N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01					Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報			
全メソッド・フィールド		タッチデバイス機能を提供するクラス	オプション	x	●	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					●			

						2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
com.docomostar.opt.ui.ereptionパッケージ						概要		種別	トラステッド	N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
全メソッド・フィールド						3D グラフィックス(ereption)機能		オプション	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

						2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期						
高レベル3Dグラフィックス描画機能のクラス/メソッド						概要	種別	トラステッド	N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	F01	F01	SH03	N01	F01	F07	SH07	N01	F01	P-01	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報			
全クラス・メソッド・フィールド						高レベル3Dグラフィックス描画機能	拡張	x																								

						2011年度下期										2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期									
com.docomostar.opt.ui.opengl.GraphicsOGL2						概要		種別		トラステッド		N02	N03	P03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01		Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報		
メソッド・フィールド						OpenGL ES 1.1の拡張機能相当のグラフィックス機能を提供するインタフェース		オプション		●		x	x	●	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	●	x	x	x	●	●			x	

							2011年度下期								2012年度下期				2013年度下期		2014年度上期		2014年度下期		2015年度下期										
com.docomostar.opt.ui.stereoscopeパッケージ							概要	種別	トラステッド	N02	N03	F03	F02	F04	F06	SH03	SH05	N01	P01	F01	SH03	N01	P01	F07	SH07	N01	P01	P-01			Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報			
全メソッド・フィールド							ステレオ表示機能	オプション	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		

※ エミュレータ欄での×印はエミュレート機能が実装されていないことを示しており、コンパイルは可能です。
またエミュレータ欄での△印は、エミュレータ補助機能の操作を必要とするなどの簡易実装であることを示します。

種別欄について：
基本：iアプリ基本APIのカテゴリに含まれる機能であることを示します。
オプション：iアプリオプションAPIのカテゴリに含まれる機能であることを示します。
拡張：iアプリ拡張APIのカテゴリに含まれる機能であることを示します。