

### 一拨叫

您可直接拨叫信息记录上显示的号码。

### 一读取下一条

您可直接读取下一条信息。

### 发送新信息

您可使用此项功能编写文字信息。输入您要发送的信息后，按  键确定，然后输入电话号码后按  键即可选择发送新信息，若您不直接输入电话号码，则可按  键进入电话簿进行选择后发送。若发送不成功，该条信息就自动储存至未发信息。

### 听取留言

利用此项功能可以拨叫您的语音信箱号码，以听取留言。要进入此项功能，需输入由网络运营公司提供的语言信箱号码，详情请与网络运营公司联系。

### 已发信息

您可使用此项功能读取先前发出的信息和电话号码。按上下导航键浏览信息记录后，按  键

键读取该信息，阅读后按  键可对该信息进行删除、转发、储存操作。

### 未发信息

您可以使用此项功能来读取先前已储存但未发送的信息和电话号码。按上下导航键浏览信息记录后，按  键读取该信息，阅读后按  键可以对该信息进行发送、储存、删除等操作。

### 信息设定

#### 一语音信箱号


您可储存语言信箱号码。输入您从网络运营公司所获取的语音信箱号码。

#### 一服务中心

在此项下您可输入短信息中

#### 一信息类型

若网络允许，您可要求网络将短信息转换成选定的格式。有以下格式可以选择：文本、电子邮件、3类传真、4类传真、转换为语音、寻呼机、ERMES。



### 一有效时间

此项目可设定您所发送的信息储存在信息中心的有效时间。可选择的值有：1小时、12小时、1天、1星期和您的网络运营公司授权的最长时间。

### 一请求回复

当阅读完信息后，按  键会出现是否回复信息的提示。此选项需对方手机也开启此功能。

### 一状态请求

在此项下可查询对方是否已经收到短信息。

### 一信息样板

在此项下可以添加信息样板以供您在写短信息时使用。

### 广播

小区广播信息时由网络运营商向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等。详情请与网络运营商联系。

### 一小区信息

#### • 接收信息

这个选项能让您开启或关闭由网络运营公司提供的小区信息。

#### • 编辑清单

这个选项能让您添加由网络运营公司所提供的服务清单。

### 一基站信息

这个选项能让您开启或关闭由网络运营公司提供的基站信息。

### 短消息状态

在此项下您可查询SIM卡中、手机中以及未读短消息的条数。

### 删除所有

在此项下您可清除收件箱、已发信息和未发信息中的所有短消息。

