

附件

此功能表能让您设定日程表、闹钟、游戏及计算器等其它功能。

日程表

一查看当日

在此项下您可查看当日的日程表。用上下导航键逐个阅读当日其它的日程表，按  键则删除正在阅读的日程表。

一查全部任务

在此项下您可查看所有已设定的日程表。用上下导航键逐个阅读日程表。

一按月查看

进入此项后屏幕上会显示一个日历(默认日期)，可按左右导航键翻至上一个或下一个月份，按上下导航键向前或向后选择日期。

被选中的日期会反白表示，按  键可选择是否在该日期下要添加日程表(具体添加步骤见“添加任务?”)。

若您看到日历上的某天数字变成红色，即代表

当天至少有一个对应的日程表，按  键可阅读此日程表的内容。

一添加任务?

在此项下您可添加新的日程表。

按下列步骤编制新的日程表：

1. 输入日程表内容后，按  键确定；
2. 输入需备忘的年、月、日，按  键确定；
3. 设定日程表提示的日期和时间。您也可选择无提示。最后按  键确定。

一全部删除

在此项下可删除所有的日程。

闹钟

此功能可在您设定的时间到达时，手机每日按时发出响铃或振动以提醒您，按相对应的数字键输入闹钟时间，按  键确定。在闹钟设定后，您可选择取消闹钟或重新设定闹钟的时间。

倒计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒计时。

各地时间

在此项下可让您查看世界各个主要城市的时间。




农历

在此项下您可查询一下选项：阳历转农历、农历转阳历、农历新年。输入您想要查询的日期，按  键，相应的日期会显示在屏幕的下方。

秒表

您可将您的手机当做秒表使用。用  键开始/停止秒表，按  键复位，按  键记录下一个时间，一共可记录9个时间。按对应的数字键屏幕显示对应的时间。



游戏

本手机提供了二种游戏：俄罗斯方块和推箱子。选择想玩的游戏，然后按  键进入。

一俄罗斯方块

选择俄罗斯方块，按  键进入以下选项：

• 新游戏

此项开始游戏，按  键暂停/开始游戏，按  键或  键结束游戏。

• 参数设置

设置游戏的速度及难度等级。

• 最高分

显示本游戏的最高记录得分。

• 帮助

显示有关本游戏帮助文件，它将告诉您如何玩本游戏。

