© Samsung Electronics Co.Ltd

PCLink 2003

תוכנת PCLink היא תוכנה להעברת מידע בין המחשב שלך למכשיר הסמסונג 740 שלך.

על-ידי חיבור כבל נתונים בין המחשב למכשיר הטלפון באפשרותך להעביר מידע שיצרת במחשב ישירות לטלפון. כמו כן באפשרותך להעביר מידע מהטלפון למחשב לצורך עריכה או שמירת הנתונים.

- **Phonebook** ☚ ראה עמוד 13
  שמירת מידע אישי כגון מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני והעברת המידע לטלפון.
- **Scheduler** ☚ ראה עמוד 25
  ניהול היומן שלך כגון פגישות, ימי הולדת וארועים מיוחדים וכתיבת תזכירים כדי לשמור מידע חשוב שברצונך לזכור והעברת המידע לטלפון.
- **My Photo** ☚ ראה עמוד 33
  יבוא תמונות שצילמת במצלמת הטלפון למחשב.
- **My Movie** ☚ ראה עמוד 37
  יבוא סרטוני וידאו שצילמת במצלמת הוידאו של הטלפון למחשב.

תוכן העניינים:

התקנה: 4

חיבור הטלפון למחשב: 7

הפעלת תוכנת PCLINK: 8

מסך התצוגה הראשי של תוכנת PCLINK: 9

סרגל הכלים: 10

מסך התצוגה הראשי של תוכנת PCLINK: 11

מקשי הקיצור: 11
סרגל התפריטים: 12

ספר הטלפונים (PHONEBOOK): 13

סינכרון/ א-סינכרון ספר הטלפונים: 15
קבוצות מתקשרים: 17
שינוי מספר החיוג מהיר: 18
לחצן Speed Dial: 19
סינכרון נתונים עם הטלפון: 20
מחיקת/עריכת פריטי ספר הטלפונים: 21
חיפוש מספר טלפון: 22
סידור רשומות ספר הטלפונים: 23
עריכת עמודות: 24

לוח זמנים (SCHEDULER): 25

יצירת אירוע חדש: 25
סינכרון/ א-סינכרון פגישות: 27
מחיקת/עריכת אירועים: 29

תוכן העניינים:

יצירת תזכיר חדש (MEMO): 30
סינכרון/ א-סינכרון תזכירים: 31

MY PHOTO: 33

שמירת התמונות במחשב: 33
מסך התצוגה של התמונות: 34
מסך התצוגה של התמונות: 35
הצגת התמונות: 36

MY MOVIE: 37

העברת הסרטונים למחשב: 37
הצגת סרטון: 38
הצגת סרטון: 39

הגדרות (CONFIGURATION): 40

PERSONAL SETTING: 40
PORT SETUP: 40
COLUMN: 41
SYNC: 41

ייבוא/ יצוא נתונים: 42

ייבוא קובץ CSV: 42
ייצוא קובץ CSV: 44
העברת מידע בין טלפונים: 45
העברת פרטי איש קשר מתוכנת OUTLOOK לתוכנת PCLINK: 47

פתרון בעיות: 48

הטלפון והמחשב לא מסתנכרנים: 48

אינדקס 49

התקנה:

דרישות מערכת:

- מחשב IBM או תואם עם מעבד 133 MHZ Pentium או מעבד מתקדם יותר.
- מערכת הפעלה WINDOWS 98 /WINDOWS XP (השימוש בתוכנה עם מערכות הפעלה אחרות היא באחריותו של המשתמש).
- 64 MB RAM או יותר.
- לפחות 20 MB שטח דיסק פנוי להתקנת התוכנה.

תחילה יש לסגור את כל היישומים של Windows ולהריץ את קובץ ההתחלה של התוכנה.

התקנה:

1. לחץ על **Next**.





2. קרא את העמוד רישיון התוכנה ולחץ על **Yes**.

- אם אתה לא תסכים לרישיון התוכנה, לא ניתן יהיה להתקין אותה.



התקנה:

3. לחץ על **Next** כדי לשמור את התוכנה בתיקיית היעד המוצגת.

- באפשרותך לבחור יעד אחר ע"י לחיצה על **Browse**.



4. לחץ על **Next** כדי לשמור את שם התוכנה המוצג.

- באפשרותך להקליד שם אחר.



5. לחץ על **Finish** כדי לסיים את ההתקנה.

- בהתאם לגרסת ה-Windows, ייתכן שתצטרך להתחיל מחדש את המחשב שלך.



חיבור הטלפון למחשב:

לצורך שימוש בתוכנת ה-PCLink יש לחבר את הטלפון שלך למחשב בעזרת כבל נתונים.



- אין להשתמש ביציאת USB שכבר רשומה על יישום אחר. אם למערכת שלך יש רק יציאת USB אחת יש לסגור את התוכנות הרשומות על היציאה כדי שתוכל להשתמש בה עבור תוכנת PCLink.
- כדי להוציא את כבל הנתונים משקע הטלפון יש ללחוץ על הלחצנים האפורים הנמצאים משני צידי התקע ולמשוך את הכבל החוצה.

הפעלת תוכנת PCLink:

תחילה יש לחבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל הנתונים- ראה עמוד קודם.

1. לחץ פעמיים על סמל PCLink.

- ניתן להתחיל את התוכנה גם על-ידי גישה לתפריט ההתחלה: **Start ← Programs ← Samsung ← PCLink 2003**.

2. אם הטלפון מחובר למחשב בצורה טובה, אזי האיורים הבאים יופיעו:

טלפון



מחשב



- המסכים הנ"ל לא יופיעו אם יש לך בעייה עם יציאת ה-Port. במקרה כזה יש להגדיר את יציאת ה-Port. לפרטים נוספים ראה עמוד 40.

מסך התצוגה הראשי של תוכנת PCLink:



סרגל הכלים של התוכנה- ראה עמוד הבא

עץ התפריטים של התוכנה. לחיצה על תפריט תפתח אותו בצד ימין.

מסך התצוגה הראשי של תוכנת PCLink:

סרגל הכלים:

OPEN:
גישה לבסיס נתונים ששמרת.

SAVE:
שמירת בסיס הנתונים.

Delete:
מחיקת הפריט שבחרת.

Find:
חיפוש מספר לפי שם או מספר.

Print:
הדפסת התוכן המוצג.

Sync:
סינכרון הנתונים השמורים בטלפון עם הנתונים השמורים במחשב.

PC to Phone:
העברת המידע השמור במחשב לטלפון. מידע ישן בטלפון יימחק.

Phone to PC:
העברת המידע השמור בטלפון למחשב. מידע ישן במחשב יימחק.

Configuration:
גישה להגדרות התוכנה השונות.

Help:
גישה לקובץ העזרה המקוון.

מסך התצוגה הראשי של תוכנת PCLink:



סרגל התפריטים- ראה עמוד הבא.

ניתן לגשת ישירות לתפריט הרצוי ע"י לחיצה על הסמל המופיע משמאל לתפריט.

מקשי הקיצור:

PHONEBOOK: יצירת, עריכת, או מחיקת מספרי טלפון, רשומות וכו'.

SCHEDULER: יצירת אירועים ותזכירים.

MY PHOTO: העברת התמונות שצילמת באמצעות הטלפון למחשב.

MY MOVIE: העברת סרטוני הוידאו שהקלטת באמצעות הטלפון למחשב.

סרגל התפריטים:



OPEN: גישה לבסיס נתונים ששמרת.

SAVE: שמירת בסיס הנתונים.

Data Convert: יבוא/יצוא קבצי CSV- ראה עמוד 42.

Print: הדפסת התוכן המוצג.

Exit: יציאה מתוכנת PCLink.



Toolbar: הצגת/הסתרת סרגל הכלים.

Sync: סינכרון הנתונים השמורים בטלפון עם הנתונים השמורים במחשב.

PC to Phone: העברת המידע השמור במחשב לטלפון.

Phone to PC: העברת המידע השמור בטלפון למחשב.

Phonbook ,Schedular ,My Photo או **My Movie**: גישה לתיקיות הנ"ל.

Configuration: גישה להגדרות התוכנה השונות.



PCLink2003 Help: גישה לקובץ העזרה המקוון.

About PCLink2003: הצגת מאפייני התוכנה.

ספר הטלפונים (PhoneBook):

באפשרותך להזין מספרי טלפון ולהעביר אותם ישירות לטלפון.

תחילה יש להפעיל את תוכנת PCLink ולבחור ב-PHONEBOOK מתוך תפריט התצוגה הראשי.





ניתן למיין את הרשומות לפי קבוצות מתקשרים

הוספת רשומה חדשה:

1. לחץ על **New**.
2. הגדר בעזרת תיבת **Group** את הקבוצה הרצויה.
3. הזן בתיבת **Name** את שם הרשומה הרצוי.
4. הזן את מספרי הטלפון של הרשומה.
5. לחץ על Speed Dial כדי להגדיר את תא החיוג מהיר של המספר.
6. לחץ על Call Alert כדי להוסיף צליל ותמונת זיהוי מתקשר.
7. לחץ על Additional info כדי להוסיף פרטים נוספים- ראה עמוד הבא.

ספר הטלפונים (PhoneBook):



האנימציה הנ"ל פעילה כאשר הטלפון מחובר כראוי למחשב.

הוספת רשומה חדשה המשך):

8. הזן בשדות **Home Address** את פרטי הכתובת של הבית.
9. הזן בשדות **Company Address** את פרטי הכתובת של העבודה.

10. לחץ על **Save** כדי לשמור את הנתונים.
    - הנתונים נשמרים בתיקיית Unsynced. כדי לסנכרן את הנתונים יש להעביר אותם לתיקיית Synced- ראה עמוד 15.
    - לפרטים על Speed Dial (חיוג מהיר) ראה עמוד 19.

סינכרון/ א-סינכרון ספר הטלפונים:

נתונים שיצרת במחשב נשמרים בתיקיית Unsynced. כדי שהנתונים הנ"ל יסתנכרנו עם הטלפון יש להעביר אותם לתיקיית Synced.

סינכרון נתונים:

גרור והשמט את הפריט שברצונך לסנכרן לתיקיית Synced.



- באפשרותך ללחוץ על הלחצן הימני של העכבר ולבחור ב- Synced.
- אם פעולת הסינכרון בוצעה בהצלחה, הסמל יופיע מימין לפריט ומספר החיוג מהיר יוקצה בצורה אוטומטית. כדי לערוך את מספר החיוג מהיר ראה עמוד 18.

הערה

ניתן לבחור פריטים ביתר קלות ע"י Shift או Ctrl:

- **Shift + לחיצה:** בחירת קטע שלם
- **Ctrl + לחיצה:** בחירת פריטים אחד אחד.
- **Ctrl + A:** בחירת כל הפריטים.

כדי לסנכרן פריט חדש ישירות לטלפון- בחר בתיקיית **Synced** ולחץ על **NEW** כדי להוסיף פריט חדש. לאחר שמירתו הוא יסונכרן בצורה אוטומטית עם הטלפון.

ספר הטלפונים (PhoneBook):

א-סינכרון נתונים:



גרור והשמט את הפריט שברצונך לא-סנכרן לתיקיית **Unsynced**.

- באפשרותך גם ללחוץ על הלחצן הימני של העכבר ולבחור ב-**Unsynced**.
- אם פעולת האסינכרון בוצעה בהצלחה, הסמל ומספר החיוג מהיר ייעלמו.

ניתן לבחור פריטים ביתר קלות ע"י Shift או Ctrl:

- **Shift + לחיצה:** בחירת קטע שלם
- **Ctrl + לחיצה:** בחירת פריטים אחד אחד.
- **Ctrl + A:** בחירת כל הפריטים.

שים לב שמספר הרשומות שניתן לשמור בתיקיית **Synced** תלוי בגודל הזיכרון של הטלפון ואילו מספר הרשומות שניתן לשמור בתיקיית **Unsynced** כמעט בלתי מוגבל.

קבוצות מתקשרים:

יצירת, עריכת או מחיקת קבוצות מתקשרים.



רשימת קבוצות המתקשרים

הוספת קבוצה חדשה:

1. לחץ על **New**.
2. הזן את שם הקבוצה.
3. בחר את המנגינה הרצויה.
4. לחץ על **Ok**.

עריכת קבוצה:

1. בחר את הקבוצה הרצויה ולחץ על **Modify**.
2. הזן את שם הקבוצה.
3. בחר את המנגינה הרצויה.
4. לחץ על **Ok**.

מחיקת קבוצה:

1. בחר את הקבוצה הרצויה (מלבד **ללא קבוצה** שלא ניתנת למחיקה) ולחץ על **Delete**.
2. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על **Yes**.

שינוי מספר החיוג מהיר:

לאחר שמירת פריט ניתן להקצות לו מספר חיוג מהיר.



1. לחץ על הקובייה המופיעה מימין למספר הטלפון.
2. בחר את מספר החיוג מהיר הרצוי (רק מספרים לא מוגדרים יופיעו).
3. לחץ על **Select**. מספר החיוג מהיר שבחרת יופיע בקובייה.
4. לחץ על **Save** כדי לשמור את מספר החיוג המהיר שהקצת.

לחצן Speed Dial :

לאחר שמירת פריט ניתן להקצות לו מספר חיוג מהיר ע"י לחיצה על Speed Dial .



1. לחץ על Speed Dial . החלון הנוכחי יוצג.

2. מתוך תיבת **Name** בחר את הרשומה הרצויה.
3. בחר את המספר הרצוי.

4. מספר החיוג המהיר הקטן ביותר מוקצה.
   - לחץ על התיבה כדי לבחור מספר אחר.ליד מספרים מוגדרים מוצג סמל.

5. לחץ על **Save** כדי לשמור את מספר החיוג המהיר שהקצת.

ספר הטלפונים (PhoneBook):

סינכרון נתונים עם הטלפון:

ניתן להעביר מידע לטלפון בקלות.



לחץ על .

- הנתונים של הטלפון והמחשב מסתנכרנים- כמו כן מופיע חלון הסינכרון.

PC to Phone: העברת המידע השמור במחשב לטלפון.
הנתונים הקיימים בטלפון יוחלפו בנתונים מהמחשב.

Phone to PC: העברת המידע השמור בטלפון למחשב.
הנתונים הקיימים במחשב יוחלפו בנתונים מהטלפון.

מחיקת/עריכת פריטי ספר הטלפונים:

באפשרותך לערוך/למחוק את פריטי ספר הטלפונים.



כדי לערוך פריט:

1. בחר מהרשימה פריט.
2. הזן את הנתונים הרצויים.
3. לחץ על **Save**.

כדי למחוק פריט:

בחר מהרשימה את הפריט הרצוי.

- לחץ על **Delete** .
- או לחץ על .
- או לחץ על לחצן העכבר הימני ובחר ב-**Delete**.

הערה

ניתן לבחור פריטים ביתר קלות ע"י Shift או Ctrl:

- **Shift + לחיצה:** בחירת קטע שלם
- **Ctrl + לחיצה:** בחירת פריטים אחד אחד.
- **Ctrl + A:** בחירת כל הפריטים.

חיפוש מספר טלפון:

ניתן לחפש מספרי טלפון לפי שם או מספר.



1. לחץ על

- או לחץ על לחצן העכבר הימני ובחר ב- **Find**.

הערה

- באפשרותך ללחוץ גם על Ctrl +F.

2. בחר את אפשרות החיפוש הרצויה:
   - **Name**: חיפוש לפי שם.
   - **Phone**: חיפוש לפי מספר.
3. הזן את תווי החיפוש הרצויים.
4. לחץ על **OK**.
5. הרשומות המתאימות לתווי החיפוש יופיע במסך.

הערה

בחיפוש לפי מספר- הקפד להזין גם את המיקוף של מספר.

<u>לדוגמא:</u> אם אתה מחפש את המספר: 0501234567 אזי יש להקליד 050-123-4567

סידור רשומות ספר הטלפונים:

ניתן למיין את רשומות ספר הטלפונים לפי שם או לפי קבוצה.



כדי למיין לפי קבוצה:

לחץ על תיבת **Group** ובחר את הקבוצה הרצויה.

כדי למיין לפי שם:

לחץ על **Name**.

- באפשרותך למיין את הרשומות לפי סדר עולה או סדר יורד.

ספר הטלפונים (PhoneBook):

עריכת עמודות:

באפשרותך לבחור את העמודות אשר יוצגו במסך.



1. לחץ על אחד מנושאי העמודות (מלבד **Name**).

2. סמן את העמודות הרצויות (עמודות **Home** ו- **Name** לא ניתנים להסתרה).
3. לחץ על **OK**.

לוח זמנים (Scheduler):

יצירת אירוע חדש:

באפשרותך ליצור פגישות עם התראה שתושמע בזמן שהגדרת.

תחילה יש להפעיל את תוכנת PCLink ולבחור ב- **Event** מתוך עץ התפריטים של התוכנה.



1. לחץ על **New**.
2. הגדר את התאריך ושעה.

- **Date**: לחץ על ▼ ובחר את התאריך הרצוי.
- **Time**: סמן את השעה או הדקות ולחץ על ▼▲ כדי לשנותן.

מעבר לחודש הקודם

היום

מעבר לחודש הבא

לוח זמנים (Scheduler):



3. הזן את פרטי הפגישה.

- ניתן להזין עד 32 תווים בשדה **Schedule** ועד 800 תווים בשדה **Memo**.

4. הגדר את מועד ההתראה וסוג הצלצול שיושמע.

5. לחץ על **Save** כדי לשמור את הפגישה.

- הנתונים נשמרים בתיקיית Unsynced. כדי לסנכרן את הנתונים יש להעביר אותם לתיקיית Synced- ראה עמוד 27.

סינכרון/ א-סינכרון פגישות:

נתונים שיצרת במחשב נשמרים בתיקיית Unsynced. כדי שהנתונים הנ"ל יסתנכרנו עם הטלפון יש להעביר אותם לתיקיית Synced.

סינכרון נתונים:

גרור והשמט את הפריט שברצונך לסנכרן לתיקיית Synced.



- באפשרותך ללחוץ על הלחצן הימני של העכבר ולבחור ב- Synced.
- ניתן להעביר לתיקיית Synced עד 50 פגישות (בהתאם לגרסה שברשותך).
- כדי להעביר את המידע בתיקיית Synced לטלפון- ראה סינכרון נתונים עם הטלפון: בעמוד 20.

לוח זמנים (Scheduler):

א-סינכרון נתונים:



גרור והשמט את הפריט שברצונך לא-סנכרן לתיקיית Unsynced.

- באפשרותך גם ללחוץ על הלחצן הימני של העכבר ולבחור ב- **Unsynced**.

כדי לסנכרן נתונים ישירות לטלפון- בחר בתיקיית **Synced** והוסף את האירועים הרצויים . לאחר שמירת אירוע הוא יסונכרן בצורה אוטומטית.

מחיקת/עריכת אירועים:

באפשרותך לערוך/למחוק אירועים.



כדי לערוך פריט:

1. בחר מהרשימה פריט.
2. הזן את הנתונים הרצויים.
3. לחץ על **Save**.

כדי למחוק פריט:

בחר מהרשימה את הפריט הרצוי.

- לחץ על **Delete**.
- או לחץ על .
- או לחץ על לחצן העכבר הימני ובחר ב-**Delete**.

יצירת תזכיר חדש (Memo):

באפשרותך ליצור תזכירים במחשב ולהעביר אותם לטלפון.

תחילה יש להפעיל את תוכנת PCLink ולבחור ב- **Memo** מתוך עץ התפריטים של התוכנה.



1. לחץ על **New**.
2. הזן את פרטי התזכיר.
   - ניתן להזין עד 200 תווים.
3. לחץ על **Save**.

כדי למחוק פריט:

בחר מהרשימה את הפריט הרצוי.

- לחץ על **Delete** .
- או לחץ על .

כדי לערוך פריט:

1. בחר מהרשימה פריט.
2. הזן את הנתונים הרצויים.
3. לחץ על **Save**.

סינכרון/ א-סינכרון תזכירים:

נתונים שיצרת במחשב נשמרים בתיקיית Unsynced. כדי שהנתונים הנ"ל יסתנכרנו עם הטלפון יש להעביר אותם לתיקיית Synced.

סינכרון נתונים:

גרור והשמט את הפריט שברצונך לסנכרן לתיקיית Synced.



- באפשרותך ללחוץ על הלחצן הימני של העכבר ולבחור ב- Synced.
- ניתן להעביר לתיקיית Synced עד 10 תזכירים (בהתאם לגרסה שברשותך).
- כדי להעביר את המידע בתיקיית Synced לטלפון- ראה סינכרון נתונים עם הטלפון: בעמוד 20.

ניתן לבחור פריטים ביתר קלות ע"י Shift או Ctrl:

- **Shift + לחיצה:** בחירת קטע שלם
- **Ctrl + לחיצה:** בחירת פריטים אחד אחד.
- **Ctrl + A:** בחירת כל הפריטים.

כדי לסנכרן נתונים ישירות לטלפון- בחר בתיקיית **Synced** והוסף את התזכירים רצויים . לאחר שמירת תזכיר הוא יסונכרן בצורה אוטומטית.

לוח זמנים (Scheduler):

א-סינכרון נתונים:



גרור והשמט את הפריט שברצונך לא-סנכרן לתיקיית Unsynced.

- באפשרותך גם ללחוץ על הלחצן הימני של העכבר ולבחור ב-**Unsynced**.

הערה

ניתן לבחור פריטים ביתר קלות ע"י Shift או Ctrl:

- **Shift + לחיצה:** בחירת קטע שלם
- **Ctrl + לחיצה:** בחירת פריטים אחד אחד.
- **Ctrl + A:** בחירת כל הפריטים.

:My Photo

ייבוא תמונות שצילמת במצלמת הטלפון למחשב.

תחילה יש להפעיל את תוכנת PCLink ולבחור ב- **My Photo** מתוך עץ התפריטים של התוכנה.

שמירת התמונות במחשב:



1. לחץ על **Save to PC**.
2. לחץ על **OK** כדי לשמור את התמונות בתיקיית ברירת המחדל.
   - לחץ על ... אם ברצונך לבחור תיקייה אחרת.
3. חלון הסינכרון יופיע- עבור לסעיף 4.

:My Photo



4. סמן √ ליד התמונות שברצונך לשמור.

5. לחץ על **OK**.

לחץ על **Select All** כדי לסמן את כל התמונות.

לחץ על **Unselect All** כדי לבטל את הסימון בכל התמונות.



6. התמונות שבחרת יועברו למחשב.

מסך התצוגה של התמונות:



תצוגה מוקטנת של התמונות

מעבר בין תצוגת תמונות לתצוגת רשימה

הצגת גודל התמונה המקורי.

הגדלת/הקטנת התמונה המוצגת.

הצגת התמונות:

באפשרותך להציג את התמונות במצגת.

תחילה יש למקם את סמן העכבר מעל התמונה המוצגת וללחוץ פעמיים על לחצן העכבר השמאלי.



- לחץ על **First** כדי לעבור לתחילת הרשימה.
- לחץ על **Prev** כדי לעבור לתמונה הקודמת.
- לחץ על **Next** כדי לעבור לתמונה הבאה.
- לחץ על **Last** כדי לעבור לסוף הרשימה.
- לחץ על **Close** כדי לסיים את ההצגה.

:My Movie

העברת סרטונים שצילמת למחשב.

תחילה יש להפעיל את תוכנת PCLink ולבחור ב- **My Movie** מתוך עץ התפריטים של התוכנה.

העברת הסרטונים למחשב:



1. לחץ על **Save to PC**.

2. לחץ על **OK** כדי לשמור את התמונות בתיקיית ברירת המחדל.
   - לחץ על ... אם ברצונך לבחור תיקייה אחרת.

3. חלון הסינכרון יופיע- עבור לסעיף 4.



4. סמן √ ליד הסרטונים שברצונך להעביר.

5. לחץ על **OK**.

לחץ על **Select All** כדי לסמן את כל הסרטונים.

לחץ על **Unselect All** כדי לבטל את הסימון בכל הסרטונים.



6. הסרטונים שבחרת יועברו למחשב.

הצגת סרטון:



בחר את הסרטון הרצוי ולחץ פעמיים על לחצן העכבר השמאלי.

הרצת הסרטון קדימה.

העברת הסרטון להתחלה.

עצירת הסרטון.

השהיית/הצגת הסרטון.

כיוון עוצמת הקול

כיוון הבהירות

הגדרות (Configuration):

הגדרת נתוני המשתמש של התוכנה והטלפון.

תחילה יש להפעיל את תוכנת PCLink ומתוך סרגל הקיצור של התוכנה ללחוץ על .

Personal Setting:



הגדרת שם המשתמש

גלישת טקסט: הגדרת הכיתוב האישי הנע על צג הטלפון במצב המתנה.

Port Setup:



הגדרת יציאת התקשרות בין המחשב לטלפון.

יש לבחור יציאה שלא מתנגשת עם יישום אחר.

Column:

בחירת העמודות אשר יוצגו במסך התצוגה של ספר הטלפונים (PhoneBook).
לפרטים נוספים ראה עמוד 24.



Sync:

בחירת הפריטים שיסתנכרנו בין הטלפון למחשב. לפרטים נוספים ראה עמוד 20.



ייבוא/ יצוא נתונים:

באפשרותך לייבא/לייצא קבצי CSV.

תחילה יש להפעיל את תוכנת PCLink ומתוך סרגל התפריטים של התוכנה יש ללחוץ על:
File ← Data Convert ← Import/Export.

ייבוא קובץ CSV:



1. לחץ על **Find**.

2. בחר את קובץ ה-CSV שברצונך לייבא ולחץ על **Open**.

ייבוא/ יצוא נתונים:



3. אם צריך, שנה את שם העמודה ע"י לחיצה על כותרת העמודה ובחירת כותרת חדשה.

4. לחץ על **Run**.

- הנתונים יישמרו ב- **PhoneBook** (ספר טלפונים) בתיקיית **Unsync**.

ייצוא קובץ CSV:



1. לחץ על תיבת הייצוא/ייבוא ובחר ב-**Export**.
2. לחץ על **Find**.
3. הזן את שם הקובץ ולחץ על **Save**.



4. לחץ על **Run**.
5. הודעה המאשרת שהייצוא הסתיים, תופיע. לחץ על **OK**.

העברת מידע בין טלפונים:

1. חבר את מכשיר הטלפון עם המידע שברצונך להעביר למחשב והרץ את התוכנה.





2. לחץ על כדי לסנכרן את המידע בין הטלפון למחשב מבלי למחוק נתונים הקיימים במחשב.

- או לחץ על כדי להעביר נתונים מהטלפון למחשב. כל המידע הישן במחשב יימחק.

ייבוא/ יצוא נתונים:



3. הסר את כבל הנתונים מהטלפון וחבר אותו לטלפון אליו ברצונך להעביר את המידע.

- שם המשתמש ישתנה לאילו של הטלפון שחיברת.



4. לחץ על Configuration.

5. בחר את מספר הטלפון של הטלפון הראשון (הכולל את המידע שברצונך להעביר) ולחץ על **OK**.

6. לחץ על כדי לסנכרן את המידע בין הטלפון למחשב מבלי למחוק נתונים ישנים הקיימים בטלפון.

- או לחץ על כדי להעביר את המידע מהמחשב לטלפון. כל המידע הישן בטלפון יימחק.

העברת פרטי איש קשר מתוכנת Outlook לתוכנת Pclink:

תחילה יש להפעיל את תוכנת **PCLink** ולבחור בתיקיית **Phonbook**.

1. פתח את תוכנת **Outlook** ובחר מתוך רשימת אנשי הקשר את הרשומה הרצויה.



2. גרור בעזרת סמן העכבר את תיקיית איש הקשר שבחרת לחלון תוכנת PCLink והשמט אותו בחלון המכיל את פרטי אנשי הקשר*.
3. איש הקשר ייתווסף לתיקיית UNsynced.

- לפרטים נוספים על עריכת פרטי איש הקשר ראה **ספר הטלפונים** בעמוד 13.

הערה

שים לב שבהתאם להגדרות האבטחה:

- ייתכן שתקפוץ התראה מתוכנת Outlook המציינת שתוכנית מנסה לגשת אל הנתונים ומבקשת אישור על הפעולה-במקרה הנ"ל יש לאשר את הפעולה ואז איש הקשר יועבר לתוכנת ה- PCLINK.
- או ייתכן שלא ניתן יהיה לבצע את תהליך הגרירה עקב הגדרות האבטחה שנקבעו ע"י האדמינסטרטור של שרת הדואר.

פתרון בעיות:

הטלפון והמחשב לא מסתנכרנים:

- אנא בדוק שהטלפון דלוק ושהסוללה מלאה.
- אנא בדוק שהטלפון והמחשב מחוברים לכבל הנתונים.
- אנא בדוק שיציאת התקשורת שמוגדרת עבור תוכנת PCLink היא אכן זו שהוקצתה למכשיר ה-SAMSUNG שברשותך.
- בדוק שהטלפון שלך תומך בשימוש בתוכנה.

אינדקס

C

Column 41
Configuration 10, 12, 40

I

IBM 4

M

Memo 30
My Movie 1, 12, 37
My Photo 1, 12, 33

O

Outlook 47

P

PCLink 2003 1
Personal Setting 40
Phonebook 1
Port Setup 40

S

Scheduler 1, 25
Sync 10, 12, 41

א

א-סינכרון נתונים 16, 28, 32

ד

דרישות 4

ה

הגדרות 40
הטלפון והמחשב לא מסתנכרנים 48
העברת הסרטונים למחשב 37
העברת מידע בין טלפונים 45
הצגת התמונות 36
הצגת סרטון 39
התקנה 4

ח

חיפוש מספר טלפון 22

י

ייבוא קובץ CSV 42
ייבוא/ יצוא נתונים 42
ייצוא קובץ CSV 44
יצירת אירוע חדש 25
יצירת תזכיר חדש 30

אינדקס

ל

לוח זמנים 25

מ

מחיקת/עריכת אירועים 29
מסך התצוגה הראשי 9, 11
מסך התצוגה של התמונות 35
מקשי הקיצור 11

ס

סינכרון נתונים 15, 27, 31
סינכרון נתונים עם הטלפון 20
סינכרון/ א-סינכרון פגישות 27
ספר הטלפונים 13, 15, 21, 23, 41
סרגל הכלים 10, 12
סרגל התפריטים 12, 42

ע

עריכת עמודות 24

ק

קבוצות מתקשרים 17

ש

שינוי מספר החיוג מהיר 18
שמירת התמונות במחשב 33